

SP シーンポジション

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションが用意されています。

■ シーンポジションを設定する


- 1 モードダイヤルを SP に合わせます。



- 2 MENU/OK ボタンを押します。
シーン選択メニューが表示されます。



☛ チェック

- 撮影メニューが表示された場合は、 **シーン選択**を選んで **MENU/OK** ボタンを押すと、シーン選択メニューが表示されます。

- 3 設定したいシーンポジションを選びます。

























- 4 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



- 5 DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面に戻ります。



■ シーンポジションの種類

シーン	機 能
 高感度 2 枚撮り	フラッシュ非発光/発光で連続 2 枚撮影します。逆光での撮影など光の調整が難しい撮影での失敗を防ぎます。
 ナチュラルフォト	暗い場面でも、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真になります。室内やフラッシュを使用できない場所での撮影にも適しています。
 人物	人物の撮影に適しています。肌の色が自然で、ソフトな印象の写真になります。
 美肌	肌を滑らかに撮影します。ソフトな印象の写真になります。
 ベット検出 (いぬ)	犬の撮影に適しています。犬にピントが合った写真が撮影できます。
 ベット検出 (ねこ)	猫の撮影に適しています。猫にピントが合った写真が撮影できます。
 風景	昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。
 スポーツ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になり、自動的に  パフォー マンスが  AF スピードアップになります。
 夜景	夕景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度になるため、手持ち撮影で発生しやすい手ブレを軽減します。
 夜景 (三脚)	夜景の撮影に適しています。スローシャッターでの撮影が行われます。手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。
 花火	スローシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。
 夕焼け	夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。
 スノー	白く輝く雪景色で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。
 ビーチ	日差し強い浜辺で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。
 水中	別売の防水プロテクターを装着して水中撮影を行うときに使います。海の青さを鮮やかに撮影できます。
 パーティー	室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄暗い場所でも雰囲気を活かした自然な写真になります。
 花の接写	花に近づいて撮影するときに使用します。花びらの色を鮮やかに撮影できます。 ピントが合う範囲は  マクロになります。
 文字の撮影	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。文字をはっきりと撮影します。 ピントが合う範囲は  マクロになります。